

## Добавить камеру по RTSP

Универсальный способ добавления любых IP-камер.

Необходимо, чтобы камера находилась в сети, имеющей «белый» статический ір-адрес от провайдера интернета!!! Также надо на своём роутере настроить правила для проброса 554 порта для каждой камеры.

Ссылки из локальной сети вида: rtsp://login:password@192.168.1.108:554/mpeg4 РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!

Ссылка должна содержать ip-адрес, полученный от провайдера и номер порта, настроенный в правилах.

R	TSP (см. Рисунок 1).
ДОБАВИТЬ КАМЕРУ	
Добавить новую камеру	
Название устройства	Навлание устройства Ини уприйства которие будет отобранања онкои, уприйств.
Твриф	Бесплатный (Онлайн, Бегарлия, Максимальный битрейт 512 сбит/сек.) Тарфине стоимоль
Адрес основного потока	Адрес потока Указите ворекото потока в формате стири//кетини/кало точнай формат боцито вы искете уточнить в иструкция к вашей канеры
Адрес дополнительного потока	Адрес потока указите здра доломительного потока для видеотен
Трансляция на YouTube и Twitch	
Запись	Ocideaevoli norok
Включить звук	Τρι ευτουθικοί συμαι εριστρ βαδοριστ χριστοττικ ε καινορμ τρι επτοτοιθματι ποτοι θηματι αυδοριστμοί δια εισμα
Onvif	
Фиксация тревог	
Запись по детекции	
Запись па расписаниею	Proves spens He proves spens
Сохранить камеру	

Добавить камеру по rtsp

Рисунок 1. Форма добавления новой камеры по RTSP

Для добавления новой камеры по RTSP необходимо заполнить данные в форме по порядку:

1. Название устройства.

Имя устройства, которое будет отображаться в списке устройств. Например: Камера1, Склад, Офис и т.п.

2. Тариф.

Для записи архива, выбрать из выпадающего списка тариф и его стоимость. Или оставить тариф «Бесплатный», будет доступен только онлайн просмотр без записи архива.



3. Адрес основного потока.

Укажите адрес основного потока в формате rtsp.

Ссылку видеопотока, имеющую для IP – камеры вид: rtsp://логин:пароль@ip-адрес:rtsp-порт/\*\*\*, где:

\*\*\* - окончание строки, зависящее от устройства и производителя. Верную ссылку для Вашего устройства (Ваших устройств) следует либо:

- Запросить у производителя;
- Найти в документации к устройству на сайте производителя;
- Найти на форумах в интернете.
- IP-адрес предоставляется провайдером

Примеры ссылок на rtsp-потоки: rtsp: //login:password@46.115.8.34:2554/mpeg4 rtsp://admin:admin@10.10.0.28:6554/h264/ch01/main

4. Адрес дополнительного потока.

Укажите адрес дополнительного потока для видеостен. Адрес дополнительного потока с более низким разрешением и битрейтом, отличается от основного записью в rtsp ссылке (например main или 0 – основной поток, sub или 1 – дополнительный поток).

5. Трансляция на YouTube и Twitch.

Указать адрес ссылки для трансляции.

6. Запись.

Выбрать из выпадающего списка необходимый для записи поток.

Запись	Дополнительный поток	~
	Основной поток	
	Дополнительный поток	

7. Включить звук.



•





9. Фиксация тревог.

При включении тарифа с возможностью выбора типа записи, появляется возможность фиксации тревог. При включении тарифа с записью по детекции эта функция включена по умолчанию.

Тип видеодетектора движение	Универсальный детектор Оптима	в Видео		~
	ора Универсальный детектор Оптима Видео			
	Детектор, встроенный в камеру	(ONVIF)		
Интервал	1	Чувствительнос	25	0
	Как часто анализировать (сек)	10	От 1 до 25 по возрастанию	

Рисунок 2. Дополнительные настройки фиксации тревог

Необходимо дополнительно выбрать:

Тип видеодетектора движения.

Из выпадающего списка выбрать универсальный детектор Оптима Видео или детектор, встроенный в камеру (ONVIF).

При выборе универсального детектора Оптима Видео, откроется поле:

– Интервал.

Необходимо выбрать частоту анализа (кратно 1 сек.) и чувствительность (от 1 до 25 по возрастанию). По умолчанию выставлены оптимальные значения.

При выборе детектора, встроенного в камеру (ONVIF), необходимо также пробросить порт 80 для камеры на своём роутере. Указать в Onvif URL ссылку вида <u>http://логин:пароль@ip-адрес:web-порт</u>

Например http://login:password@46.115.8.34:280

10.Запись по детекции.







## 11.Запись по расписанию.





Рисунок 3. Настройка интервалов времени для записи

Настройка рабочего времени и дней видеонаблюдения производиться нажатием на необходимые клетки. Также можно выбрать вести запись в рабочее время или в не рабочее время.

12.После заполнения формы нажимаем «Сохранить камеру», если все заполнено верно она появится в общем списке.

В случае ошибки в указании адреса устройства, либо в случаях, когда:

– на роутере для внутреннего IP-адреса камеры, на внешний адрес не прокинут необходимый видео порт;

- указан неверный видео порт;

– видео порт заблокирован интернет провайдером (следует поменять адрес RTSP –порта на камере);

– ит.п.,

камера будет добавлена в список устройств, но при попытке запроса с нее видео отображаться не будет. Плеер либо выдаст ошибку, либо будет продолжительное время пытаться подгрузить видеопоток данных.



Внимание пользователю! Указываемый в строке RTSP потока IP-адрес должен быть внешним IP-адресом. Адреса типа: 192.000.0.000 являются локальными и, при указании подобного адреса, камера не будет доступна.

В случае указания сетевого адреса, который может быть некорректным, сервисом будет выдана информация об успешном добавлении камеры, сообщение «Обратите внимание, что в строке RTSP - потока Вы указали адрес камеры, находящейся в локальной сети. Для успешного использования функций сервиса, необходимо указать внешний IP-адрес, либо как альтернативу - адрес DNSсервиса. Пожалуйста, внесите исправления!».